

BRAUN

CareStyle 3 CareStyle 3 Pro



Type 12830020

Register your product
www.braunhousehold.com/register

מגנט קיטור
IS 3155
IS 3157

חברת ברימאג בע"מ מودה לכם שבחרתם ב מוצר זה!
כדי להפיק את מירב התועלת מה מוצר, אני קראו בעיון את הוראות ההפעלה
שבחוורת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.
הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.
לרשוטכם עומד מרכז שירות לקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

טלפון *8404

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם
בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אני שמרו את כל חומרי האריזה (שΚιοτ פלסטיκ,
 קופסאות קרтон, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך
 אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעולה להשאר במכשיר.
- בהפעלה ראשונה תתקנן פליטת מעט עשן ו/או ריח.

תוכן העניינים

4	הוראות בטיחות
8	חליקים
10	מילוי מים
11	אייהוץ
13	ניקוי ותחזקה
15	טיפול בתקלות נפוצות

De'Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany

אזרע 1 כתובתנו: השקמה „ 5800191
דו"ל: il@brimag.digital-age.co.il
אתר החברה: www.brimag.co.il

סכנה - מתח אבוח!



יש לבדוק مدى פעם את תקינות כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפת כבל החשמל יבוצע אך ורק במעבדת
שירותי מוסמכת.

כללי

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. תיתכן פגעה עקב שימוש לא נאות. היצרן / או היבואן לא יהוו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורי כמפורט בחוברת זו. און לבצע בו התאמות לשימוש אחרת.
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חשויות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח ע"י האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה, ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להפעיל לפניו שויידאטם שכל החלקים מורכבים נכון במקום - סכנת פציעה, שריפה או התחלמות!
- ▲ אין להשתמש באביזרים גלויים שלא הומלכו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחלמות!
- ▲ אין לפתח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות הפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בתוצאות.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעלים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאורור היטב. השאירו מרוחץ אוורור מכל צד שלו.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחלמות יתר), או אם נפגע גופו המכשיר (כולל חידרת נזולים), הכבול או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שירות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמת.

חשמל

- ▲ וודאו שמתוך החשמל המגיע לשקע שבקיור הוא 50Hz ~220V ומחובר להארקה תקנית ולונטייר הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את התאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארץ.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחברו וניתוק פטיל הזינה (cabl החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע החשמל בידיהם רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ויתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הcabl. בהיעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (mpsok) ייעודי שיישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ▲ מנעו הפעלה בשוגג - אם על גופו המכשיר ישmpsok הפעלה, יש לחברו ולנתוקו משקע החשמל כאשרmpsok זה נמצא במצב כבוי.
- ▲ אם כבל הזינה (cabl החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילת לאוף המכשיר וرك אחר כר לשקע החשמל.
- ▲ אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גופו המכשיר, יש לשחרר אותו עד הסוף לפניו החיבור לחשמל.
- ▲ יש להתקין את פטיל הזינה (cabl החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתחזק אותו! יש למקם אותו כר שלא יחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחלימות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו מידית משקע החשמל מבלי לגעת בהםים.
- ▲ אם פטיל הזינה (cabl החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחלימות.
- ▲ אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל אליו אם הוא נשאר ללא השגחה וכן לפני מיili מים במכל.
- ▲ יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.

מגחץ

- ▲ זהירות! מגחץ זה חם מאוד. בשימוש לא זהיר קיימת סכנת כויה ו אף שריפה.
יש לשים לב לאזהרות מפני חלקים חמימים הרשומות על מדבקות שעל גבי המכחץ.
- ▲ לפני חיבור המכשיר לחשמל, יש לוודא שהוא כבוי ושלחצן שחרור הקיטור אם קיים) לא לחוץ.
- ▲ יש להעמיד את המגחץ ארך ורוק על גבי "קרש" גיהוץ ייעודי.
- ▲ יש להעמיד את המגחץ ארך ורוק על גבי משטח יציב ועמיד לחום המאבטח אותו מפני נפילה. בשום שלב אין להניח את המגחץ על בסיס לא מתאים.
- ▲ בעת הנחתת המגחץ על מעמד ייעודי המסופק כחלק מערכת הגיהוץ (למשל עם מכל/דוד מים מובנה), יש לוודא כי המעמד עצמו מונח על משטח יציב.
- ▲ אין לפתח את המיכל/הדוד בזמן השימוש במגחץ.
- ▲ אם מגחצים בישיבה, אין למקם את הרגליים מתחת לקרש הגיהוץ משום שרדים/קיטור עליילים לאגרום לכוויות.
- ▲ אין לגעת בכבל החשמל ובתקע שלו בידים רטובות.
- ▲ אין להשתמש במגחץ ברגליים יחפות.
- ▲ אין למשוך או לכופף בכח את כבל החשמל או את צינור הקיטור (אם קיים). יש לשמור את כבל החשמל ואת צינור הקיטור הרחק מחום /או מעצמים חדים. יש למנוע מהם מגע במגחץ החם ואין להעביר אותם באופן ישירם לפיתול, מתייחה או מעיכה. אין לכופף אותם בזווית חדה או לדרכן עליהם.
- ▲ אם כבל החשמל או צינור הקיטור פגומים, יש להחליפם על ידי הייצן, סוכן השירותים שלו או אנשים מוסמכים לכך כדי להימנע מסיכונים אפשריים. אין להשתמש במכשיר אם כבל החשמל ו/או צינור הקיטור ניזוקו.
- ▲ יש להרחיק את כל חלקי המגחץ ממים למעט המים שבמכל/דוד. אין להשתמש במכשיר בקרבת מים עומדים או זורמים (למשל כיור או אמבטיה).
- ▲ יש להרחיק את המגחץ מחומרים רעלים, מתלקחים או מתפוצצים ואין לכוון אליהם את האדים/קיטור.
- ▲ אין לכוון את האדים/קיטור כלפי אדם (כולל בגדים בזמן שלובשים אותם), בעל חיים או מכשיר חשמלי או אלקטרוני. יש לשים לב שלא יגרום נזק לסביבתו.






הוראות בטיחות

- ▲ אין לכוון את האדים/קיטור אל משטח הגיהוץ /או אל המכשיר עצמו.
- ▲ אין לכוון את האדים/קיטור לעבר אבקות, חומרים נדיפים, להבות פתוחות או חפצים חמימים מאוד.
- ▲ אין למלא את מיכל המים/הדוד בחומרים מסוכנים (רעילים, מניסים, מאכלים דליקים מתפוצצים וכו') וכן לא בחומרני ניקוי, או בישום, עAMILON וכו'.
- ▲ יש למלא מים במגף רק לאחר ניתוקו מהחשמל ולאחר שהתקלה.
- ▲ יש לרוקן את המיכל/הדוד ממים לאחר סיום השימוש במגף.
- ▲ אין להשאיר את המגף מחובר לזינת החשמל ללא השאגה וגם לאחר ניתוקו מהחשמל כל עוד הוא חם.

פינוי

מכשיר זה בניו מוחמים הנדרנים לשימוש חוזה. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלוויים, מצין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 96/2002/EC לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למיזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התחשו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלcta המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.





חלוקת

1. כפטור הדלקה וכיבוי

2. התרעת ניקוי אבנית

3. כפטור ניקוי אבנית

4. כפטור בחירת מצב פעולה

5. חיוני מצב פעולה חיסכוני ♦♦♦♦♦

6. חיוני מצב פעולה eCare ♦♦♦♦♦

7. כפטור מצב פעולה טורבו

8. חיוני מצב פעולה טורבו + ♦♦♦♦♦

9. ערישת המגחץ

10. מערכת נעילת המגחץ

11. מכל מים

12. כבל חשמל

13. כפטור הזרמת קיטור

14. נורית בקרת טמפרטורה

15. תושבת אחוריות

16. אגן ניקוי

17. כבל כפול

מילוי מים

יש למלא את המכל במים, כמפורט באירור A, לפני השימוש, או כאשר במהלך השימוש המכל מתrukן.

1. **לפני מילוי המים, חובה לנתק את המכשיר מהחשמל!**
2. הניחו את המכשיר על משטח יציב ומאוזן.
3. הוציאו את מכל המים.
4. מלאו מי ברז עד לסימון מפלס המקסימום.
5. החזרו את מכל המים למקוםו.

אזהרות

- מגהץ זה בנוי לעבוד עם מי ברז רגילים. אם מי הברז שלכם קשים במיוחד (עשירים בסידן), מומלץ להוסיף 50% מים מזוקקים.
- אין להשתמש במים מזוקקים בלבד! ולא למי עיבוי ממיבש כביסה וכו'.
- אין להוסיף למים שום חומר אחר (כמו למשל עamilן). הוספת חומר אחר תגרום לנזק בלתי הפיך שלא יcosaה במסגרת האחריות.



1. הציבו את המגחץ על גבי העriseה המיועדת לו (9) או על גבי התושבתה האחוריית שלו (15). חברו את המגחץ לחשמל והדילקו אותו בלחיצה על כפתור הדלקה וכיבוי (1) כמתואר באIOR B.
2. לחזו על כפתור כפתור בחירות מצב פעללה (4) או על כפתור מצב פעללה טורבו (6) לבחירת מצב הפעולה הרצוי כמתואר באIOR C.






لבדים עדינים כמו סינטטי ומשי - חסכו ני בקייטו.	חסכו eco	₪
לבדי כותנה/פשתן, פוליאסטר וצמר - מצב ברירת המחדל.	ראגיל iCare	₪
לבדי כותנה/פשתן עבים וגינס - יש לנוקוט זהירות מיוחדת משום שהחומר אבוח במיוחד.	טורבו	₪ +

גיהוץ בקייטור

1. לחזו על כפתור הזרמת קיטור (13) שעיל ידית המגחץ.
 - ניתן ללחוץ פעמיים על כפתור הזרמת קיטור להזרמת קיטור רגעית בלבד.
2. לחזו שוב על אותו הכפתור כדי להפסיק את הזרמת הקיטוט.

הערות

- ניתן לגחץ גם במאונך באדים או פריטים תלויים אחרים.
- מומלץ לספק במתלית את הקיטור הראשוני שיכל להיות מעט מלוכך או מלאה בטיפות מים כמתואר באIOR B.
- אם לא משתמשים בקייטור במשך 10 דקות, המגחץ עובר למצב המתנה לחיסכון בחשמל. כדי להחזיר את המגחץ למצב פעללה, יש ללחוץ שוב על כפתור הדלקה וכיבוי (2).
- תחתית המגחץ היא בעיצוב ייחודי (3D) שמקל על מעבר המגחץ אם במקומות בעיתים.



ניקוי ותחזוקה

1. לחזו על כפתור הדלקה וכיבוי (1).
2. נתקו את המכשיר מהחשמל.
3. הניחו למכשיר להתרור לחЛОוטין.
4. רוקנו את מכל המים.
5. נעלו את המגחץ על גבי העריסה המיעודת לו בלחיצת קצחו מטה עד שנשמע "קליק" (איור F). כדי לשחרר את המגחץ מהנעילה, החליקו את מערכת הנעילה קדימה. אין לשאת את המגחץ עם הבסיס ע"י אחיזת המגחץ בעודו תפוס במערכת הנעילה.

ניקוי חיצוני







נקו את המשטחים החיצוניים באמצעות מטלית לחה.
ניתן לנוקות עקבות של עמלון או טرسיסים אחרים משטח הגיאוז באמצעות מטלית לחה עם מעט חומץ ביחס של חלק אחד חומץ לשני חלקים מים.

זהירות

- לפני הניקוי נתקו את המגחץ מהחשמל והמתינו להתקරרות מלאה שלו.
- אסור לטבול את המגחץ במים לצורך ניקוי – סכנת התחלמות.
- אין להשתמש בمبرשת אסה או במטליות/ספוגיות ניקוי שוחקות.
- אין להשתמש בחומר ניקוי חומציים או שוחקיים.

ניקוי אבנית

לאורך זמן, הסידן במים גורם להצטברות אבנית שיש להסירה כאשר הטרעת ניקוי אבנית מהבהבת והמכשיר משמע צליל התרעה.
הציבו את המכשיר על אגן הניקוי כשהוא מחובר לחשמל עם מכל מלא במים. לחזו על כפתור ניקוי אבנית (3) והמשיכו כמתואר באיור E.



טיפול בתקלות נפוצות

הטיפול	הבעיה
המכשיר עבר למדבב המנתנה לאחר 20 דקות או שימוש או שיש בעיה באספקת החשמל.	המכשיר כבוי
כפתור הזרמת קיטור לא נלחץ, המגחץ עדין לא התחמס מספיק או שאין מים במכל.	אין קיטור
תופעה תקינה במהלך הפיכת מים לקיטור.	רעש ורuidות מיידי פעם
כבו מיד את המכשיר ופנו לשירות.	רעש ורuidות כל הזמן
כבו מיד את המכשיר ופנו לשירות.	דילפת קיטור תחת הבסיס
הזרימו קיטור כדי לשחרר מים שהתעבעו. כוונו את בורר הטמפרטורה לטמפרטורה גבוהה יותר.	טיפולות מים בפתחי הקיטור
המים קשים מדי או מלוכלים.	טיפולות חוממות או לבנות בפתחי הקיטור
הופעל בטעות תהליך ניקוי.	מים יוצאים מתחתית המגחץ
תופעה תקינה שתעלם בהמשך השימוש.	עשן קל בהפעלה ראשונה
נתקו מהחשמל והדליקו מחדש. אם הבעיה לא נפתרה, כבו מיד את המכשיר ופנו לשירות.	כל נוריות החיוויי Dolkot

